

# РОЗЕТКА С ТАЙМЕРОМ (ТМ 20)

## Инструкция по применению

**Внимательно прочитайте инструкцию перед подключением электроприбора к розетке с таймером.**

### **Важно**

Нельзя подключать к сети электроприбор, если нагрузка составляет более 16А. Убедитесь, что штепсель электроприбора плотно подсоединен к выходу розетки. Для очистки розетки нужно удалить ее из сети и протереть сухой салфеткой.

Нельзя погружать розетку в воду или любую другую жидкость.

Нельзя оставлять без присмотра нагревательные электроприборы подключенными к розетке. Производитель советует не использовать розетку с такими электроприборами.

### **Технические характеристики**

| Характеристики                 | Значение                     |
|--------------------------------|------------------------------|
| Напряжения питания             | 220-240 В                    |
| Рабочая частота                | 50 Гц                        |
| Максимальная нагрузка прибора  | 16 А                         |
| Минимальная уставка по времени | 1 минута                     |
| Температура                    | от -10 до +40 <sup>0</sup> С |
| Точность                       | ±1 минута в месяц            |
| Резерв батареи                 | 1.2 В > 100 ч                |

### **1. Функции кнопок**

1.1. **RESET**: удаление всех данных из памяти, включая текущее время и все программы.

1.2. **OK/CLOCK**: используется

- для установки текущего времени;
- для установки 12 или 24-х часового формата - с кнопкой “PROG”;
- для перевода на летнее время – с кнопкой “SET”;
- для подтверждения действия и выхода в режим индикации времени.

1.3 **PROG**: настройка программ в сочетании с “SET”, “CLEAR/UP”;

1.4 **SET**: выбор рабочего режима таймера.

1.5 **CLEAR/UP**: установка текущего времени, дня (дней) недели, программирование времени включения/выключения, сброс заданных параметров программы.

### **2. Общие характеристики**

2.1 16 программ ВКЛ/ВЫКЛ “ON/OFF” с шагом в одну минуту

2.2 Дисплей с секундами

2.3 Выбор режимов ON/AUTO/OFF (включение/авто/выключение)

2.4 Выбор 12 или 24-х часового режима

2.5 Функция перевода на летнее время

2.6 15 комбинаций дней недели:

| №  | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | Воскресенье |
|----|-------------|---------|-------|---------|---------|---------|-------------|
| 1  | Mo          | Tu      | We    | Th      | Fr      | Sa      | Su          |
| 2  | Mo          |         |       |         |         |         |             |
| 3  |             | Tu      |       |         |         |         |             |
| 4  |             |         | We    |         |         |         |             |
| 5  |             |         |       | Th      |         |         |             |
| 6  |             |         |       |         | Fr      |         |             |
| 7  |             |         |       |         |         | Sa      |             |
| 8  |             |         |       |         |         |         | Su          |
| 9  | Mo          | Tu      | We    | Th      | Fr      |         |             |
| 10 |             |         |       |         |         | Sa      | Su          |
| 11 | Mo          | Tu      | We    | Th      | Fr      | Sa      |             |
| 12 | Mo          |         | We    |         | Fr      |         |             |
| 13 |             | Tu      |       | Th      |         | Sa      |             |
| 14 | Mo          | Tu      | We    |         |         |         |             |
| 15 |             |         |       | Th      | Fr      | Sa      |             |

### ***3. Включение розетки***

3.1 Включите таймер в сеть 220/240 В и заряжайте аккумуляторную батарею приблизительно 14 часов.

3.2 Удалите всю текущую информацию после зарядки, нажав на кнопку “RESET” острым предметом, напр. ручкой или карандашом.

3.3 Теперь можно делать настройки таймера.

### ***4. Установка текущего времени***

4.1 Нажмите и удерживайте кнопку “OK/CLOCK”, нажимая кнопку “SET”, выберите “HOURS” и с помощью кнопки CLEAR/UP настройте текущий час, далее таким же образом установите минуты “MINUTS” и день недели “WEEKS”. Для быстрой установки кнопку CLEAR/UP можно держать нажатой пока не появится нужный день недели, час или минута.

4.2 Отпустите обе кнопки. Неделя и время будут установлены.

4.3 Чтобы перезагрузить неправильное время, повторите вышеперечисленные действия.

### ***5. Установка программ***

Проверяя программы, убедитесь, что настройки не накладываются, особенно при использовании блока вариантов. Если программные настройки накладываются, включение и выключение таймера будет выполняться в соответствии с установленным в программе временем, а не с номером программы. Программа OFF будет иметь преимущество перед программой ON.

5.1. Один раз нажмите кнопку “PROG”, на дисплее появится “ON 1”. Теперь можно делать первую настройку времени включения.

5.2. Нажимайте кнопку “SET”, чтобы выбрать час “HOURS”, минуты “MINUTS”, нужный день или группу дней “WEEKS”. И с помощью кнопки CLEAR/UP установите нужный день (дни) и время включения.

5.3. Нажмите “PROG” для завершения первой установки времени включения и приступайте к настройке времени отключения, на дисплее появится “OFF 1”, повторите действия п.5.2., чтобы установить время отключения.

5.4. Снова нажмите “PROG”, чтобы закончить настройку отключения и начните вторую настройку включения. Повторяйте п.п.5.2 и 5.3 для программирования оставшихся настроек.

5.5. Завершив настройки, нажмите кнопку “OK/CLOCK”. Таймер готов к работе.

#### ***Пример***

Нужно запрограммировать включение на 17:15, выключение на 22:30 каждый день.

а) Нажмите и отпустите кнопку “PROG”. На дисплее – “ON 1”.

- b) Поочередно нажимайте “SET”, а затем CLEAR/UP и установите время 17.15, “WEEKS” пока на дисплее не появится “MO,TU,WE,TH,FR,SA,SU”.
- c) Нажмите и отпустите кнопку “PROG”, на дисплее “OFF 1”.
- d) Для настройки выключения повторяйте п. b, пока на дисплее не появится 22:30

## **6. Настройка - включение/авто/выключение**

Рабочие режимы не могут быть изменены во время программных настроек.

6.1 Нажмите кнопку “SET” для выбора одного из трех режимов.

6.2 Программы могут выполняться только в режиме “AUTO”. Если выбран режим “AUTO”, таймер работает в соответствии с настройками. Если выбраны режимы “ON” или OFF”, все программы игнорируются, а таймер не работает. Если выбран режим “ON”, выход электропитания всегда включен. Если выбран режим “OFF”, выход электропитания постоянно отключен.

6.3 Если поменять режим “ON” на “AUTO”, таймер сохранит настройку “ON” до следующей настройки таймера.

## **8. Режим 12/24 часа**

Для перевода времени на дисплее в 12 или 24-х часовой формат нажмите одновременно кнопки “OK/CLOCK” и “PROG”.

## **9. Перевод на летнее время**

9.1 Нажмите “OK/CLOCK” и “SET” одновременно, на дисплее – “SUMMER”. Часы будут идти на один час вперед.

9.2 Для перевода на зимнее время снова нажмите две кнопки, часы передвинутся на один час назад. Надпись “SUMMER” исчезнет.

## **10. Хранение**

Приборы хранятся в картонных коробках в ящиках или на стеллажах в сухих отапливаемых помещениях. Срок хранения не более двух лет.

## **11. Транспортировка**

Приборы в упаковке пригодны для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

## **12. Утилизация**

Пржектор утилизируется в соответствии с правилами утилизации бытовой электронной техники.



Внимание: для соблюдения гарантийных обязательств, требования к подключению и эксплуатации светильника, описанные в настоящей инструкции, являются обязательными.

Данный гарантийный талон заполняется только при розничной продаже продукции торговой марки "FERON"

## **ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

| Дата продажи | Наименование изделия | Количество | Дата окончания гарантийного срока |
|--------------|----------------------|------------|-----------------------------------|
|              |                      |            |                                   |

Продавец \_\_\_\_\_

МП

ВНИМАНИЕ!

Незаполненный гарантийный талон снимает с продавца гарантийные обязательства.  
Талон действителен при предъявлении кассового чека (товарной накладной).

Покупатель \_\_\_\_\_

подпись