

Датчики касания/движения руки 230V

Материал корпуса: ABS пластик

Feron

IP20

УХЛ4



SEN30

арт.22068

Встраиваемый

500W

Датчик движения руки встраиваемый. Достаточно произвести небольшое движение рукой на расстоянии 5-8см от датчика, чтобы включить подключенный к нему осветительный прибор.

LxWxH,mm (79x35x19)



SEN34

арт.48962

Накладной

800W

Датчик касания руки накладной. Достаточно слегка коснуться рукой через металлическую или стеклянную поверхность (до 5мм толщиной), чтобы включить подключенный к нему осветительный прибор.

LxWxH,mm (35x21x94)

SEN34 монтируется накладным образом на обратную сторону поверхности (металл или стекло). Реагирует на касание 5мм через поверхность



Датчики движения руки и касания торговой марки Feron – это устройства, разработанные для того, чтобы сделать повседневную жизнь комфортной. SEN30 реагирует на взмах руки, а SEN34 реагирует на прикосновение через поверхность.

Feron.ru