

Датчики касания/движения руки, двери с переключателем 230V

Feron

Материал корпуса: ABS пластик

IP20

УХЛ4

SEN34 монтируется накладным образом на обратную сторону поверхности (металл или стекло). Реагирует на касание 5мм через поверхность



SEN30

арт.22068

Встраиваемый

500W



SEN30S

арт.53441

Встраиваемый

500W



SEN34

арт.48962

Накладной

800W

Датчик движения руки встраиваемый. Достаточно произвести небольшое движение рукой на расстоянии 5-8см от датчика, чтобы включить подключенный к нему осветительный прибор.

LxWxH,mm (79x35x19)

Датчик касания руки накладной. Достаточно слегка коснуться рукой через металлическую или стеклянную поверхность (до 5мм толщиной), чтобы включить подключенный к нему осветительный прибор.

LxWxH,mm (35x21x94)



Датчики движения руки и касания торговой марки Feron – это устройства, разработанные для того, чтобы сделать повседневную жизнь комфортной. SEN30 реагирует на взмах руки, а SEN34 реагирует на прикосновение через поверхность. SEN30S имеет переключатель режимов: движение руки/открывание двери.

Feron.ru